

AS7201 使用說明書

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注: 此說明書中插圖僅供示意, 與實物可能有差异。

功能描述

- 10組單鍵記憶功能
- 重撥
- 閃斷時間可選100/300/600/1000ms
- 靜音
- 暫停
- 儲存
- 保留

配件清單(包含)

1. 底座
2. 手柄
3. 電話直線
4. 曲線
5. 說明書



5 故障排除

無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
- 檢查電話線的兩端是否已插妥或冇否損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒, 如果情況沒有改善, 問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試用其他電話線。

For sales and service in Asia
Contact: info@ustel.com.hk
AS7201 1B.Rev.2

2 設置操作

來電鈴聲音量調較

來電鈴聲音量開關可在本電話機後部調較。 級別有大“🔊”小“🔊”關“🔊”可供選擇。(話機預設為開“🔊”)

設定閃斷時間

閃斷時間有 100/300/600/1000ms可選擇(香港為 600ms)。

摘機狀態下

按 * # * +時間+[Flash]鍵。

如需設置為100ms, 按 * # * +100+[Flash]鍵。

3 存儲

快速撥號儲存

本電話機可分別各自儲存10個快速撥號號碼於按鍵 [M1]…[M10] 當中。

儲存快速撥號於[M1]…[M10]

摘機狀態下

按 [STORE] 鍵, 輸入電話號碼 (每組最多可以存32位號碼),

再按 [M1]…[M10] 鍵, 存儲所需位置, 聽到嘀一聲後表示儲存成功。

刪除已儲存撥號

摘機狀態下

按 [M1]…[M10] 鍵三秒, 聽到嘀一聲,

再按 * * +[M1]…[M10] 鍵, 聽到嘀一聲, 表示已成功刪除儲存號碼。

撥出已儲存的撥號

摘機狀態下

按快速撥號記憶位置 [M1]…[M10], 電話即可自動撥出號碼。

更改已儲存撥號

只需重複撥號儲存的步驟即可, 新的撥號便會取替舊的儲存。

撥出已儲存的撥號

摘機狀態下

按快速撥號記憶位置 [M1]…[M10], 電話即可自動撥出號碼。

更改已儲存撥號

只需重複撥號儲存的步驟即可, 新的撥號便會取替舊的儲存。

4 基本設置

信息留言功能

摘機狀態下

- 1.按 [MSG] 鍵三秒, 聽到嘀一聲, 輸入語音留言信息提取號碼,
- 2.再按 [MSG] 鍵, 聽到嘀一聲, 表示號碼儲存成功。

接聽留言

當指示燈不停閃爍時, 摘機狀態下, 按 [MSG] 鍵, 電話接通後能聽到語音留言信箱的內容。

信息留言查詢完畢後, 指示燈會停止閃爍。

暫切功能

在通話中若有第三者來電, 您會聽到來電侯接訊號 “ 嗶 ” 聲, 此時可按暫切 [FLASH] 鍵一次接聽第三者來電通話, 再按暫切 [FLASH] 鍵一次, 即可回到原來的通話中。

來電侯接功能必須向您的電訊固網服務商申請, 才有此項功能

重撥

摘機狀態下

再按重撥 [REDIAL] 鍵一次, 即可自動重撥最後一次所撥出的電話號碼。

靜音功能

在通話中按靜音 [MUTE] 鍵可避免對方聽到用戶對話內容, 再按靜音鍵 [MUTE] 一次便可恢復通話。

暫停功能

撥號期間, 按 [PAUSE] 鍵可暫停, 暫停時間默認為2秒。

保持通話

通話期間, 按 [HOLD] 鍵會聽到鈴聲播放, 然後放下耳筒, 再次拿起耳筒, 鈴聲會停止播放, 通話會自動恢復;
或, 通話期間, 按 [HOLD] 鍵會聽到鈴聲播放, 按 [HOLD] 鍵恢復通話。