

AS7301 使用說明書

1 入門指南

歡迎

非常感謝您選購Uniden產品。

備注: 此說明書中插圖僅供示意，與實物可能有差異。

功能描述

- 儲存
- 重撥
- 暫停
- 靜音
- 免提通話
- 10組單鍵記憶功能
- 信息留言提示、留言快捷查詢
- 閃斷時間可選100/300/600/1000ms



配件清單(包含)

1. 底座
2. 手柄
3. 電話直線
4. 曲線
5. 說明書



備注: 如發現配件缺失，請聯系當地購買商。

2 設置操作

來電鈴聲音量調較

來電鈴聲音量開關可在本電話機后部調較。級別有大“”小“”關“”可供選擇。(話機預設為開“”)

設定閃斷時間

閃斷時間有 100/300/600/1000ms可選擇(香港為 600ms)。

摘機狀態下

按 * # * +時間+[Flash]鍵。

如需設置為100ms, 按 * # * +100+[Flash]鍵。

3 存儲

快速撥號儲存

本電話機可分別各自儲存10個快速撥號號碼於按鍵 [M1]…[M10] 當中。

儲存快速撥號於[M1]…[M10]

摘機狀態下

按 [STORE] 鍵，輸入電話號碼(每組最多可以存32位號碼)，再按 [M1]…[M10] 鍵，存儲所需位置，聽到嘀一聲後表示儲存成功。

刪除已儲存撥號

摘機狀態下

按 [M1]…[M10] 鍵三秒，聽到嘀一聲，再按 * * +[M1]…[M10] 鍵，聽到嘀一聲，表示已成功刪除儲存號碼。

撥出已儲存的撥號

摘機狀態下

按快速撥號記憶位置 [M1]…[M10]，電話即可自動撥出號碼。

更改已儲存撥號

只需重複撥號儲存的步驟即可，新的撥號便會取替舊的儲存。

4 基本設置

信息留言功能

摘機狀態下

1. 按 [MSG] 鍵三秒，聽到嘀一聲，輸入語音留言信息提取號碼，
2. 再按 [MSG] 鍵，聽到嘀一聲，表示號碼儲存成功。

接聽留言

當指示燈不停閃爍時，摘機狀態下，按 [MSG] 鍵，電話接通後能聽到語音留言信箱的內容。

信息留言查詢完畢後，指示燈會停止閃爍。

暫切功能

在通話中若有第三者來電，您會聽到來電侯接訊號“嗶”聲，此時可按暫切 [FLASH] 鍵一次接聽第三者來電通話，再按暫切 [FLASH] 鍵一次，即可回到原來的通話中。

來電侯接功能必須向您的電訊固網服務商申請，才有此項功能

重撥

提前听筒或按免提鍵，按 [RD/P] 鍵，即可自動重按最后一组拨出号码。

靜音功能

在通話中按靜音 [MUTE] 鍵可避免對方聽到用戶對話內容，再按靜音鍵 [MUTE] 一次便可恢復通話。

暫停功能

撥號期間，按 [RD/P] 鍵可暫停，暫停時間默認為2秒。

免提功能

按免提鍵即可進入免提模式；

在免提通話狀態下，拿起手柄會自動切換到聽筒模式。

免提音量調節

在免提通話過程中，按 [VOL] 鍵，可大小兩檔循環調節免提音量，默認免提音量为大檔。

5 故障排除

無撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
檢查電話線的兩端是否已插妥或有否損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試用其他電話線。

6 安全提示

特別注意及遵循下列安全的建議。請勿在雷雨天氣下使用電話。

安裝環境

1. 避免擺放在供暖設備及會產生噪音的電器附近。(例如，馬達和螢光燈)
2. 請勿暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
3. 請勿在雷雨天氣下安裝電話。
4. 請用軟體布清潔電話機。
5. 請勿使用腐蝕性的清潔劑或研磨粉，以避免造成外殼損傷。

注意: 為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或潮濕環境中。