

MODELO: AS7413
MANUAL DE USUARIO



POR FAVOR LEA ANTES DE USO

Introducción

AS7413 Manual de usuario – Identificador de llamada básico del teléfono Manual de Uso

Características

- DTMF / FSK Identificador de Llamadas ID *
- Registra hasta 50 llamadas
- Registra hasta 15 últimos números marcados
- Colgado de pre-marcado,
- Volver a marcar
- Selección del tono de llamada
- Selección de volumen del timbre
- Configuración de privacidad y el establecimiento de ninguna perturbación
- Reloj y temporizador de llamadas
- Selección del tiempo de flash
- El ajuste del código de área local
- 8 dígitos ajuste del código de línea externa (esta función sólo está disponible para centrales)
- Configuración de IP
- Ajuste de contraste de la pantalla
- Música en espera
- Protección contra sobretensiones relámpago
- Interferencia libre de la señal del teléfono móvil

Nota: identificador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local

Localización y función

Localización y función

1. Botón IN / OUT: Revisa las llamadas salientes y su duración - Pulse de nuevo este botón para mover a la revisión de llamada entrante.
2. Número de matrícula del teléfono.
3. Botón del volumen.
4. Botón de espera: Mantenga la conversación con la música.
5. Botón Flash / Ajuste: (1) Seleccione el modo de 600 ms automáticamente presionando este botón después de levantar el auricular (ver Flash/Time ajuste para otras selecciones de sincronización). (2) Pulse este botón durante 5 segundos para entrar a ajustes de Fecha / hora.
6. Botón arriba: Revisar las llamadas entrantes

Localización y función

7. Botón Eliminar: Elimina el último dígito del número que marca, entrante y números de llamada saliente.
8. Botón de llamada: Marcar un número seleccionado de la memoria, llamada entrante o registros de llamadas salientes.
9. Botón abajo: Revisar las llamadas entrantes
10. Teclado
11. Botón monitor
12. Tecla de re llamada / pausa: (1) marcar el último número marcado (se necesita recoger el auricular o pulse el botón Monitor). (2) Le permite una pausa de 3,6 segundos al marcar el número.

Localización y función

Ajuste

En el estado de colgado, presione el botón Flash / Set para ir al menú principal, la pantalla muestra SET - 12345678 en la pantalla

Configuración de fecha y hora

En el menú principal, ingrese 1 y "2CL 1 actualizada" aparecerá en la pantalla. Pulse 1 para ir a la fecha / Pulse 2 para ir a la configuración de hora y ajustar el elemento que parpadea. Presione el botón Flash / Set para confirmar y luego el botón Monitor para salir.

Selección de llamada

En el menú principal, ingrese 2 y "rIT2UIP3UOL" aparecerá en la pantalla. Introduzca 1 y "Tipo de timbre 1" aparecerá en la pantalla. Pulse el botón Arriba y Abajo para elegir la llamada que quiere- Pulse el botón Flash / Set para confirmar y el botón Monitor para salir.

Ajuste de la alarma

En el menú principal, ingrese 3 y "AL 1-2-3" aparecerá en la pantalla.

Introduzca 1 y "ALAR OFF" aparecerá en la pantalla que indica esta función está desactivada.

Introduzca el tiempo de alarma y pulse el botón Flash / Set para confirmar. Introduzca 2 para el segundo ajuste de alarma en el día, "DAYAL1 OFF" aparecerá en la pantalla. Introduzca el tiempo y presione el botón Flash / Set para confirmar.

Introduzca 3 para el tercer ajuste en el Día de alarma, "DAYAL2 OFF" aparecerá en la pantalla.

Introduzca el tiempo y presione el botón Flash / Set para confirmar.

Para cancelar los ajustes de alarma, pulse el botón hasta abajo hasta encontrar "ALAR OFF" en la pantalla y pulse el botón Flash / Set para confirmar.

Sin ajuste de perturbación

En el menú principal, ingrese 4 y "OFF_R00-00" aparecerá en la pantalla.

Introduzca el tiempo y presione el botón Flash / Set para confirmar. Introduzca el tiempo y presione el botón Flash / Set para confirmar. Una vez que se realiza este ajuste, puede recibir llamadas entrantes sin sonar hasta el momento se han trazado, han transcurrido.

Para cancelar este ajuste, presione el botón del monitor.

Ajuste del intervalo

En el menú principal, ingrese 5 y "SI 2 - P - T3D" aparecerá en la pantalla.

Pulse 1 para ir al menú de tiempo Ajuste del flash y pulse el botón Arriba y Abajo para seleccionar el tiempo de flash (90/95/100/120/180/300/600 / 100 mis). Pulse el botón Flash / Set para confirmar y luego el botón Monitor para salir.

El valor por defecto es 600 ms

Selección de Tono / Pulso

En el menú principal, ingrese 5 y "SI 2 - P - T3D" aparecerá en la pantalla.

Pulse 2 para ir a Pulso / Tono de selección y pulse el botón Arriba y Abajo para seleccionar (Pulso / Tono). Pulse el botón Flash / Set para confirmar y el botón Monitor para salir.

Configuración de privacidad

En el menú principal, ingrese 5 y "F 2 - P - T3D" aparecerá en la pantalla. Pulse 3 para ir a la protección de la privacidad y pulse el botón Arriba y Abajo para seleccionar (Encendido / Apagado). Pulse el botón Flash / Set para confirmar y el botón Monitor para salir. (Seleccione Desactivado si esta unidad está conectada con una línea interna).

Localización y función

El ajuste del código de área local

En el menú principal, ingrese 6 y 1 - LOC 2 - OL, aparecerá en la pantalla. Pulse 1 para ir a la configuración del código de área local e introduzca un código de área local hasta 8 dígitos. Pulse el botón Flash / Set para confirmar y el botón Monitor para salir.

Ajuste del código de línea externa (esta función sólo está disponible al sistema de PABX)

En el menú principal, ingrese 6 y 1 - LOC 2 - OL aparecerá en la pantalla. Pulse 2 para ir a la configuración del código de línea externa e introduzca un código de hasta 8 dígitos.

Pulse el botón de re llamada y el botón Flash / SET para confirmar y el botón Monitor para salir. El valor por defecto es el modo Apagado.

Configuración de IP

En el menú principal, ingrese 6 y "1 - AU - 2-3 IP " aparecerá en la pantalla. Pulse 1 para ir a la configuración de IP y pulse el botón Arriba y Abajo para seleccionar IP

Pulse el botón Flash / Set para confirmar y el botón Monitor para salir.

El número IP seleccionado se marcará automáticamente antes de que el número de llamadas que desea marcar.

Operación

Predial

En modo descolgado, introduzca un número de teléfono. Prensa de devolución de llamada para marcar el número de teléfono. En caso de dígito erróneo introducido durante el proceso, pulse el botón Borrar para modificar el dígito.

Remarcar / Pausa

Levante el auricular o presione el botón del monitor.

Presione el botón / Pausa Redial para marcar el último número marcado.

Pausa se puede insertar entre los dígitos de un número de teléfono especial conseguir una línea exterior. El tiempo de pausa es de 4 segundos.

Condiciones de garantía

1. Este período de garantía comienza en la fecha de compra y se vence en 1 año.
2. Cualquier necesidad de los clientes el servicio de reparación deben prestar esta tarjeta de garantía y la factura original con todo el conjunto del producto.
3. Cualquier aplicación de garantía sin factura y / o tarjeta de garantía son considerados como no válida la garantía
4. El cliente debe pagar el cargo por servicio de reparación 2 partes y accesorios Ail (incluyendo el adaptador de alimentación y baterías) será substituido por los gastos en la cuenta del cliente.
5. Esta garantía no es válida si el producto ha sido modificado alterado y / o reparado por personas que no sean técnico de nuestra empresa. esta garantía es aplicable solamente en Hong Kong.
6. El servicio de garantía será proporcionado solamente a la presentación de este certificado junto con la factura del distribuidor verificada. Se solicita a los clientes para recoger objetos reparados el plazo de 2 meses desde la fecha de notas de reparación.

Condiciones de garantía

Copia de cliente No envíe esta copia por e mail

1. Esta garantía comienza en la fecha de compra y se vence en 1 año. Cualquier cliente que necesita servicios de reparación deben lleva esta tarjeta de garantía y factura original junto con el teléfono.
2. Toda solicitud de garantía sin la tarjeta de factura y / o garantía son considerados como garantía válido. El cliente debe pagar por la reparación y cargos.
3. Todas las partes y accesorios (antena, adaptador de corriente, tipo de sujeción, batería, etc.) serán reemplazados en la cuenta del cliente para el teléfono inalámbrico.
4. Esta garantía es producto es inválido si el teléfono ha sido modificado, alterado y / o reparado por personas que no sean técnicos de nuestra empresa o sea mal manejado por el cliente.
5. Esta garantía es aplicable únicamente a Singapur
6. Esta garantía no cubre los daños causados por desastres naturales desastres como inundaciones y relámpagos, etc. Se solicita a los clientes para recoger unidad reparada dentro de los dos meses desde la fecha de presentación. Las unidades no recogidos después de 6 meses serán desechados fuera por la empresa.

Música en espera

En el estado de descolgado, pulse tecla HOLD. Música de espera se reproduce, a continuación, poner el auricular.

Descolgar el auricular de nuevo, la música de espera va a hacer desbordar, entrar en estado de conversación por teléfono de forma automática. O, al pulsar de nuevo el botón del monitor, el anillo de retención se detendrá, entrar en estado de conversación a mano libre de forma automática.

Revisar en el modo de colgado

Prensa de entrada / salida botón Cerrar sesión para revisar las llamadas entrantes y salientes. Pulse Arriba y Abajo para buscar.

Destello

Utilice esta función para acceder a los servicios de su compañía telefónica como llamada en espera o transferencia de llamada.

Marcar

Seleccionar un número de registros, registro de llamadas entrantes, salientes o pre-marcar un número de llamada.

Pulse Llamar Bar- " para marcar el número de llamada seleccionado.

Eliminar / Borrar (Editar)

En la pre-marca de un dígito erróneo introducido puede ser editado, pulse el botón Eliminar para borrar el último dígito marcado del número de llamada.

Al revisar los números de llamadas entrantes y salientes, pulse el botón Borrar para borrar el número de llamada seleccionado. Si al pulsar el botón Borrar para 3 segundos, se eliminarán todas las llamadas entrantes y salientes.

La selección del volumen del timbre - 4 niveles de volumen

En el estado de gancho: VOL presione para seleccionar el volumen, y luego presione SET para confirmar.