

1 入門指南 歡迎 非常感謝您選購Uniden產品。 備注: 此說明書中插圖僅供示意, 與實物可能有差異。 功能描述 - FSK/DTMF 雙制式來電顯示 50組來電號碼查詢 14組去電號碼查詢 - 綠色背光顯示 - 預撥模式 - 免提通話 - 重撥功能 16首普通鈴聲選擇,3級鈴聲音量及關閉鈴聲調節 - 防盜、免打擾功能 - 日期時間顯示及通話自動計時 - 暫切時間選擇（90/95/100/120/180/300/600/1000 ms） 8位本地碼、8位出局碼 - 自動IP快速撥號功能 - 亮度調節 - 防雷擊、抗電磁幹擾 * 本電話機有來電顯示功能，但必須向您的電訊固網服務商申請此服務才能使用此功能。	
2 操作說明 掛機狀態下按【flash/set】鍵，LCD顯示【SET 12345678】，表示進入主功能表，此時直接輸入數字鍵（1-8）進入對應的設置項。對該功能設置完後，按【flash/set】鍵確認或按【del】鍵退回上一目錄，按【speaker phone】鍵退出菜單。 日期/時間設置 掛機狀態下按【flash/set】鍵，按【1】進入日期/時間設置狀態，LCD顯示【1 DATE 2CL】，此時按【1】為日期設置，看到字體閃爍，輸入數字，再按【flash/set】鍵確認，當日期設置完成後，程序會自動識別星期；按【2】為時間設定，輸入數字，按【flash/set】鍵確認後按【speaker phone】鍵退出。 鈴聲選擇及鈴聲音量調節 在主功能表設置狀態直接輸入數字鍵【2】。LCD顯示【r 1T 2VIP 3VOL】，表示進入鈴聲設置，按【1】進入普通鈴聲選擇，LCD顯示【RING TYPE 01】，按【up】或【down】鍵選擇所需鈴聲後按【flash/set】鍵確認；按【2】進入貴賓鈴聲選擇，LCD顯示【RING VIP 01】，設定方法與普通鈴聲相同；按【3】進入鈴聲音量選擇，LCD顯示【RING VOL 3】，按【up】或【down】鍵選擇所需鈴聲音量後按【flash/set】鍵確認（鈴聲音量為1–3三級及關閉鈴聲調節，預設值為最大檔）。鈴聲音量選擇後，按【speaker phone】鍵退出。 鬧鈴設置 在主功能表設置狀態直接輸入數字鍵【3】。LCD顯示【AL 1-2-3】,直接輸入數字鍵【1】進入第一組鬧鈴設置，此時LCD顯示【ALAR OFF】，（表示其初始狀態為關），直接輸入鬧鈴所需時間，按【flash/set】鍵確認；如要關閉鬧鈴則再入該組用【up】或【down】鍵切換，LCD顯示【ALAR OFF】後按【flash/set】鍵確認；按【2】進入第2組鬧鈴，初始狀態為關，LCD顯示【DAYAL1 OFF】，直接輸入鬧鈴所需時間，按【flash/set】鍵確認；按【3】進入第3組鬧鈴，初始狀態為關，LCD顯示【DAYAL2 OFF】，直接輸入鬧鈴所需時間，按【flash/set】鍵確認。 （注：第1組為單次鬧鈴，即每次啓動後祇有當次有效，第2、3組為每日鬧鈴，即該兩組一經啓動後，每日到有效時間都會鬧鈴。每組鬧鈴的鈴聲都不相同，鬧鈴過程中，按任意鍵可退出。） 免打擾設置 在主功能表設置狀態直接輸入數字鍵【4】。LCD顯示【OFF_r 00-00】,看到數字閃動則輸入時間，前兩位表示小時，後兩位表示分鐘，輸入完按【flash/set】鍵確認，按【speaker phone】鍵退出設置狀態，LCD顯示免打擾 時間并且倒計時至00–00時自動退出免打擾，摘機也可退出免打擾。免打擾期間來電不響鈴（除貴賓號碼外），但可以接收來電號碼。	
3 保修卡 ustelecom ① 美國通讯有限公司 PRODUCTS - WARRANTY CARD 產品保養證 姓 名 Name: _____ 電 話 T e l : _____ 型 號 Model: _____ 零售商 Dealer: _____ 購買日期 Date of Purchase: _____ 機身編號 Serial No.: _____ 辦工時間 星期一至五（公眾假期休息） 上午十時至下午十二時；下午二時至五時 Office Hours Mon - Fri (Except for Public Holidays) 10:00am - 12:00am；2:00pm - 5:00pm 維修中心 SERVICE CENTRE 香港葵興大連排道33號 宏達工業中心3樓307室 Unit 307, 3/F.,Vanta Industrial Centre, 33 Tai Lin Pai Road, Kwai Hing, N.T. HK TEL: (852) 2185 6283	
保養說明 CUSTOMER'S COPY 用戶存根/不需寄回 此保養證只適用於香港 For Hong Kong Only 保養條款 - 此保養證有效期為購買當日起計12個月。 - 此保養證只適用於原本購買產品之顧客及不可轉讓。 - 保養服務只限於保養期內，請出示保養證，發票正本及全套產品一併交回。客戶須負責將產品送往本公司的費用。 - 零件及配件（火牛、電源線及電芯）之保養期為購買後90天, 包括對電池的蓄電能量低於額定功率的80%以下及電池洩漏這兩種情況。 - 保養證將不包括由下列情況所導致的損壞：(a) 產品曾經改變, 修改及非由本公司修理過；(b) 正常磨損；(c) 不當裝配、使用、誤用、意外或疏忽；(d) 接觸水、雨、沙、塵埃、汗水、太過潮濕或接近熱源；(e) 使用其他品牌的配件。 - 此保養證只在香港有效。 - 由通知之日期起2個月內沒有領回已維修機件, 公司有權自行處理有關機件, 逾期失機, 恕不負責。 - 本公司有權隨時修訂保養條款, 而無須先行通知客戶。 Warranty Conditions - This warranty commences on the date of original purchase and expires 12 months from that date. - This warranty extends only to the first consumer purchaser and is not transferable. - Warranty service will only be provided within the warranty period. To obtain service, the complete set of product shall be brought to our service centre at the purchaser's own expense, together with this warranty card and the original purchase invoice. - The warranty period for accessories (battery, adaptor, line cord) is 90 days commencing from the date of original purchase. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered. - The warranty does not cover defects or damage result from (a) modification, alternation or repair by persons other than the authorized personnel of the company; (b) normal wear and tear; (c) improper installation and operation, misuse, accident, negligence; (d) contact with water, rain, sand, dirt; extreme humidity or heat, heavy perspiration; (e) the use of other brand accessories. - The warranty is valid in Hong Kong only. - Any repaired items not collected by customers within 2 months from the date of notice will be disposed of at the discretion of the company. - The warranty conditions are subject to change by the company without giving prior notice to customer.	